

Kurzanleitung Infrarot-Fernbedienung

Einstellung der Fernbedienungsnummer



In dieser Kurzanleitung erfahren Sie, wie die EHP Infrarot-Fernbedienung programmiert wird, um damit Ihre Kranwaage zu steuern.



1. Drücken Sie an Ihrer Kranwaage die TEST-Taste

Die wichtigsten Einstellparameter werden Ihnen nacheinander folgend angezeigt:

88888 = Segmenttest

LAH = Releasename

12.21 = Releaseversion


xx = Waagennummer (01-16)

Cxx = Kanalnummer (01-28)

Hxx = Fernbedienungsnummer (01-12)

Merken Sie sich die Fernbedienungsnummer. Diese müssen Sie im folgenden an der Infrarot-Fernbedienung einprogrammieren.

2. Drücken Sie an Ihrer Infrarot-Fernbedienung schnell aufeinanderfolgend die Tastenkombination:



Die LED überhalb der Shift-Taste leuchtet nun für 5 Sekunden auf. Innerhalb dieser Zeit können Sie eine neue Fernbedienungsnummer vergeben, indem Sie die folgende Tastenkombination eintippen: 2xx

xx = gewünschte Fernbedienungsnummer (01-12 möglich)

Beispiel: Möchten Sie die Fernbedienungsnummer H01 einstellen, geben Sie folgende Tastenkombination ein:



Automatischer Kanalsuchlauf:

Alternativ kann die Fernbedienung über einen Suchlauf eingestellt werden. Richten Sie die Fernbedienung auf Ihre zu steuernde Waage. Drücken Sie die Tastenkombination: Enter/9/Enter/0/Enter. Der Suchlauf wird durch zyklisches Blinken der oberen LED signalisiert. Sobald die Waage auf den Suchlauf reagiert, betätigen Sie erneut die Enter Taste. Der Speichervorgang wird durch blinken der oberen LED bestätigt.